

VIDEO-PRINTER



XT 444/00 PAL
XT 444/01 NTSC

Beschreibung der technischen Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side



VIDEO-PRINTER

VIDEO-PRINTER

XT 444/00 PAL
XT 444/01 NTSC

Beschreibung: XT 444/00 - XT 444/01

Der Sony Videoprinter UP 2800P arbeitet im Farb-thermosublimations-Verfahren und ist als High-End-produkt dort einsetzbar wo eine schnelle Bildgeneration notwendig ist. Alle gängigen Videosignale können verarbeitet werden. Eine RS-232C-Schnittstelle zur Computeranbindung ist serienmäßig.

Individuelle Parametereinstellung, Mehrfachbildausdrucke und Bildschirmenü-Führung ermöglichen bedienerfreundliche und sehr individuelle Anwendung. Fotorealistische Ausdrucke werden aufgrund hochauflösender Thermoköpfe sowie extrem schneller Druckwalzentechnik realisiert.

Eine Fernbedienung ist optional erhältlich.

Technische Daten:

XT 444/00	Video-Printer, PAL
	220 - 240VAC, 50 - 60 Hz
XT 444/01	Video-Printer, NTSC
	220 - 240VAC, 50 - 60 Hz
Thermokopf:	1024 Elemente, 12,2 Punkte/mm
Farbabstufung:	24 bit, 256 Abstufungen über 16,7 Mio Farben
Bildgröße:	80 x 110 mm
Bildpunkte:	860 x 996 dpi
Videoein-/Ausgänge:	FBAS (BNC) CCIR 1 Vp-p 75 Ohm sync. negativ Y/C 4-pin Mini DIN Y: 1,0Vp-p 75 Ohm sync. negativ C: 0,3Vp-p 75 Ohm sync. negativ RGB (4 x BNC) RBG: 0,7Vp - p, 75 Ohm
Maße:	Höhe: 125 mm Breite: 370 mm Tiefe: 417 mm Gewicht: 10,5 kg

Weiteres Zubehör:

XT 444/10	Fernbedienung
XT 444/20	Fußschalter
XT 444/50	Papier und Farbband

Weiteres Zubehör auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

VIDEO-PRINTER

XT 444/00 PAL
XT 444/01 NTSC

Description: XT 444/00 - XT 444/01

The Sony video printer UP 2800P employs the colour thermo-sublimation process and as a top-of-the-range product may be used where fast picture generation is necessary. All current video signals can be processed. An RS-232C interface for connection to a computer is fitted as standard.

Individual parameter setting, multiple picture printing and screen menu guidance ensure that application is both simple and highly individual. Because of the high definition thermo-heads and extremely fast pressure roller technology, prints in photographic quality are produced.

A remote control unit is available as an optional extra.

Technical Data:

XT 444/00	Video-Printer, PAL
	220 - 240VAC, 50 - 60 Hz
XT 444/01	Video-Printer, NTSC
	220 - 240VAC, 50 - 60 Hz
Thermal head:	1024 elements, 12,2 dts./mm
Colour graduation:	24 bit, 256 graduations more than 16,7 Mio colours
Picture size:	80 x 110 mm
Pixel:	860 x 996 dpi
Video-In-/Output:	FBAS (BNC) CCIR 1 Vp-p 75 Ohm sync. negative Y/C 4-pin Mini DIN Y: 1,0Vp-p 75 Ohm sync. negative C: 0,3Vp-p 75 Ohm sync. negative RGB (4 x BNC) RBG: 0,7Vp - p, 75 Ohm
Measurements:	Height: 125 mm Width: 370 mm Depth: 417 mm Weight: 10,5 kg

Optional Accessories:

XT 444/10	Remote Control
XT 444/20	Foot Switch
XT 444/50	Paper and color ribbon

Further Accessories upon request
Technical specifications subject to change without notice.